

## 9. Монтаж изделий.

### 9.1. монтаж изделий

9.1.1. Разметить на створке место расположение кронштейнов на расстоянии 19 мм относительно ширины изделия

9.1.2. При мансардном исполнении закрепите лески в верхнем кронштейне.

9.1.3. Установить верхние кронштейны в зависимости от типа крепежа. При способе установки на площадках необходимо перед наклейкой обезжирить поверхность.

9.1.4. Продеть леску через колечки в нижней планке.

9.1.5. Разметьте расположение нижних креплений лески и закрепите их.

9.1.6. Закрепите леску в нижнем креплении

